

Ubuntu のインストール

以前、コンピュータの作り方について書きました。今日は、Windows 10 が事前インストールされているレノボの Xiaoxing 14IAH8 ノートパソコンに Ubuntu 24.04 をインストールしてみましょう。

```
sudo dd if=ubuntu-24.04.1-desktop-amd64.iso of=/dev/rdisk6 bs=1m
```

設定に行ってデバイス暗号化を無効にする必要があります。Ubuntu インストーラーはそれを要求します。

デバイス暗号化が有効になっており、BIOS でセキュアブートが無効になっている場合、Windows は BitLocker の回復用のパスフレーズを要求します。

したがって、まず BIOS でセキュアブートを有効にし、Windows にログインし、次に設定に行ってデバイス暗号化を無効にします。その後、Ubuntu インストーラーを開始するためにセキュアブートを再度無効にできます。