

Personnalisez votre clé USB avec un fond d'écran et une icône

Ce message a initialement été rédigé en chinois et publié sur Qzone.

I. Personnaliser l'icône de la clé USB :

1. Choisissez d'abord une icône qui vous plaît. L'extension du fichier de l'icône doit être .ico.
2. Copiez le fichier icône sur votre clé USB et créez un nouveau document texte sur la clé USB.
3. Dans le document texte, écrivez ce qui suit :

```
[autorun]
ICON=\xxx.ico,0
```

Où xxx.ico est le nom de votre fichier icône (y compris l'extension).

4. Enregistrez le fichier texte sous le nom autorun.inf. **Note :** Il est crucial de changer l'extension en .inf, et non en .txt. Si l'icône du fichier change en une avec un engrenage jaune, vous l'avez fait correctement. Déconnectez la clé USB et reconnectez-la. Vous verrez que l'icône de la clé USB a changé pour celle que vous avez sélectionnée. Cette méthode peut également être utilisée pour les disques durs externes ou le gravage de CD/DVD.

II. Personnaliser l'arrière-plan :

1. Choisissez d'abord une image d'arrière-plan que vous aimez et copiez-la sur votre clé USB.
2. Créez un nouveau fichier texte et copiez ce qui suit à l'intérieur :

```
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=1
IconArea_Image=aaa.jpg
IconArea_Text=0x00FFFFFF
[.ShellClassInfo]
ConfirmFileOp=0
```

Ce code signifie :

Où aaa.jpg est le nom de votre fichier d'image choisi (y compris l'extension).

IconArea_Text=0x00FFFFFF Cette ligne change la couleur du texte sur la clé USB.

Les codes de couleur sont :

- Rouge : 0x000000FF
- Jaune : 0x0000FFFF
- Bleu : 0x00FF0000
- Gris : 0x00808080
- Vert lime : 0x006BDEC7
- Noir : 0x00000000
- Couleur de fond Excel : 0x00848284
- Blanc : 0x00FFFFFF
- Vert : 0x00008000
- Violet : 0x00C000C0

Choisissez une couleur qui vous plaît (qui complémente votre arrière-plan) et remplacez le code de couleur existant.

Vous pouvez changer la couleur après `IconArea_Text=` en votre couleur préférée.

3. Enregistrez le fichier texte sous le nom `Desktop.ini`. La modification est terminée. Rafraîchissez la clé USB et vous devriez voir les modifications. Tous les quatre fichiers mentionnés ci-dessus peuvent être cachés pour éviter une suppression accidentelle. Après avoir changé l'icône, vous devez déconnecter et reconnecter la clé USB pour voir l'effet. Après avoir changé l'arrière-plan, rafraîchissez la clé USB pour voir les changements.